



## About this


An amendment has recently been made on our user manual. This annex provides you with extra important information, tips, advice and warnings relating to the use of your air suspension system.

- Carefully read this amendment all the way through before using the vehicle. Otherwise, safe and error-free operation cannot be guaranteed.
- This annex is an integral part of the user manual and must be added to the current user manual. Keep it with the vehicle documents.

EN

### **IMPORTANT!**


PAGE  
12

Does the vehicle have a tailgate and/or jacks? Remember: If any of these systems are active at the same time as the air suspension system, the air suspension system must be switched off using the  button.

NL

### **ATTENTIE!**


PAGE  
26

Is het voertuig uitgerust met een laadklep en/of steunpoten? Neem het volgende in acht: Als een van deze systemen tegelijk met het luchtveersysteem actief is, moet het luchtveersysteem met de toets  worden uitgeschakeld.

DE

### **ATTENTIE!**

PAGE  
40

Is het voertuig uitgerust met een laadklep en/of steunpoten? Neem het volgende in acht: Als een van deze systemen tegelijk met het luchtveersysteem actief is, moet het luchtveersysteem met de toets  worden uitgeschakeld.

## User manual information

This annex is made for user manual:

- 733105000003ALL01


## Annex information

- V01
- February 2020

FR

### **ATTENTION!**


PAGE  
54

Le véhicule est-il équipé d'une trappe de chargement et/ou des vérins? Prenez ce qui suit en considération : si l'un des systèmes est actif en même temps que la suspension pneumatique, la suspension pneumatique doit être désactivée avec la touche .

ES

### **IMPORTANTE!**


PAGE  
68

¿El vehículo tiene rampa trasera o jacks? Recuerde: Si alguno de estos sistemas está activo al mismo tiempo que el sistema de suspensión neumática, debe desactivar este último mediante el botón .

IT

### **IMPORTANTE!**


PAGE  
82

Il veicolo ha un portellone posteriore e/o martinetti? Ricordare: Se uno di questi sistemi è attivo contemporaneamente al sistema di sospensioni pneumatiche, quest'ultimo deve essere spento con il pulsante .



SE

 **VIKTIGT!**PAGE  
96

Är fordonet utrustat med bakdörr och/eller domkrafter? Kom ihåg!  
Om något av dessa system är aktivt samtidigt som luftfjäderssystemet  
måste luftfjäderssystemet stängas av med knappen .


FI

 **TÄRKEÄÄ!**PAGE  
110

Onko ajoneuvossa takalaita ja/tai nostimet? Muista: Jos jokin näistä  
järjestelmistä on käytössä samanaikaisesti ilmajousitusjärjestelmän  
kanssa, ilmajousitusjärjestelmä on kytkettävä pois päältä käyttäen  
painiketta.


CZ

 **DŮLEŽITÉ!**PAGE  
124

Je vozidlo vybaveno zadními sklopnými dveřmi nebo zvedáky?  
Pamatujte: Pokud je kterýkoli z těchto systémů aktivní současně  
se systémem vzduchového odpružení, je nutné vypnout systém  
vzduchového odpružení tlačítkem .


SL

 **POMEMBNO!**PAGE  
138

Ali ima vozilo prtljažna vrata in/ali dvizne opornike? Opomba: Če je  
kateri koli od teh sistemov aktiviran istočasno kot sistem zračnega  
vzmetenja, izklopite sistem zračnega vzmetenja s tipko .


HU

 **FONTOS!**PAGE  
152

Vannak a járműnek hátsó ajtója és/vagy kocsisemelői? Ne felejtse el!  
Ha e rendszerek bármelyike a légrugózási rendszerrel egy időben  
aktív, a légrugózási rendszert ki kell kapcsolni a  gombbal.


RU

 **ВАЖНО!**PAGE  
166


Есть ли на транспортном средстве задняя дверь и/или лапы опоры?  
Помните! Если одновременно с пневматической системой подвески  
работает любая из этих систем, подвеску необходимо обязательно  
отключить, используя кнопку  (ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ).


TR

 **ÖNEMLİ!**PAGE  
180

Aracın bagaj kapağı ve/veya krikoları var mı? Unutmayın: Bu  
sistemlerden herhangi biri havalı süspansiyon sistemiyile aynı  
zamanda etkinse havalı süspansiyon sistemi  düğmesi kullanılarak  
kapatılmalıdır.

CN

 **重要信息!**PAGE  
194

车辆是否带尾板和/或千斤顶? 切记: 如果这些系统中有任何  
系统与空气悬架系统同时处于激活状态, 则必须利用  
 按钮关闭空气悬架系统。